

MONTAŻ CHIPA W TONERACH HP W1350 (A i X)

W celu uruchomienia tonera należy przełożyć chip z oryginalnej kasety do zamiennika w następujący sposób.



Zlokalizuj chip w zużytej tonerze (zaznaczony zielonym kolorem). Zapamiętaj jak jest ułożony względem kasetki. Jego położenie trzeba będzie odwzorować przy montażu do nowej kasetki.

Delikatnie odchyl zaczep układu i wysuń go w kierunku wskazanym strzałką.



Zamontuj chip w nowym tonerze. Zwróć uwagę na kierunek montażu chipa.

